

# PROGUARD

SECURITY SYSTEMS & SERVICES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  
PARADOX SP-MAGELLAN SERIES  
t 2310439219 – 2310314465 m 6947566641

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

[ΚΩΔΙΚΟΣ] ή [ARM] παρατεταμένα για 2"

ΕΧΟΥΜΕ ... ΧΡΟΝΟ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ  
ΣΠΙΤΙ

[STAY] παρατεταμένα για 2"

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΟΠΛΙΖΕΙ ΜΟΝΟ Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ RADAR  
ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΧΡΗΣΤΗΣ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ  
ΥΠΝΟΥ

[SLEEP] παρατεταμένα για 2"

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΟΠΛΙΖΕΙ ΜΟΝΟ Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ RADAR  
ΑΛΛΑ **ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ**. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

## ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

[ΚΩΔΙΚΟΣ]

ΕΧΩ ..." ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ,  
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

## ΒΥPASS ΖΩΝΗΣ

ΒΥPASS

[BYPASS] + [ΚΩΔΙΚΟΣ] + [ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ] + [ENTER]

## ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

[MEM]

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧΗΣΕΙ ΤΟΤΕ ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΣ  
ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΣΕΙΡΗΝΑ, ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ [MEM] ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΖΩΝΗ  
ΗΧΗΣΕ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. ΕΠΕΙΤΑ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΟ [CLEAR] ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Η ΜΝΗΜΗ  
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

## TROUBLE DISPLAY - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


[TBL]

ΕΑΝ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ [TBL] ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ  
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΕΙΤΑ ΠΙΕΖΟΥΜΕ  
ΤΟ CLEAR. (ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΛΕΠΕ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

**ΖΩΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ**

	<b>ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ / ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ</b>
<b>ΖΩΝΗ 1</b>		
<b>ΖΩΝΗ 2</b>		
<b>ΖΩΝΗ 3</b>		
<b>ΖΩΝΗ 4</b>		
<b>ΖΩΝΗ 5</b>		
<b>ΖΩΝΗ 6</b>		
<b>ΖΩΝΗ 7</b>		
<b>ΖΩΝΗ 8</b>		
<b>ΖΩΝΗ 9</b>		
<b>ΖΩΝΗ 10</b>		
<b>ΖΩΝΗ 11</b>		
<b>ΖΩΝΗ 12</b>		
<b>ΖΩΝΗ 13</b>		
<b>ΖΩΝΗ 14</b>		
<b>ΖΩΝΗ 15</b>		
<b>ΖΩΝΗ 16</b>		

**ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**

- 1 ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 
- 2 ΕΠΕΙΤΑ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ [ΠΑΛΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟ] ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ
- 3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ 01
- 4 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟΝ [ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ]
- 5 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΝ [ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ]
- 6 ΕΠΕΙΤΑ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΟ [CLEAR] 3 ΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ [1234] ΣΕ [5678]



+ [1234] + [01] + [5678] + [5678] + [CLEAR] + [CLEAR] + [CLEAR]

**Λίστα προβλημάτων****[2] Πρόβλημα τροφοδοσίας:**

Πιέζουμε το 2 και αν ανάψει το **[1]** Η κεντρική μονάδα έχει χαμηλή μπαταρία.  
Το **[2]** Η κεντρική μονάδα δεν έχει ρεύμα AC.  
Το **[3]** υπάρχει καμένη ασφάλεια στην κεντρική μονάδα.

**[3] Πρόβλημα σειρήνας****[4] Πρόβλημα επικοινωνίας****[8] Απώλεια ημερομηνίας & ώρας**

Πρέπει να προγραμματιστεί η ώρα του συστήματός σας.

**Πληκτρολογούμε:**

+ ΚΩΔΙΚΟΣ + TBL + 5 έπειτα

- 1 Εισάγουμε την ώρα και τα λεπτά, π.χ. 1415
- 2 Εισάγουμε το έτος (4 ψηφία).
- 3 Εισάγουμε τον μήνα (2 ψηφία).
- 4 Εισάγουμε την ημέρα (2 ψηφία).

Έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας. Πιέστε το **[CLEAR]** για έξοδο.

**Π.χ. προγραμματισμός ώρας 3:15 μμ στις 12 Οκτωβρίου 2016**



ΚΩΔΙΚΟΣ TBL 5 1515 2016 10 12 CLEAR